

Manutention et stockage

La manutention de l'unité doit être effectuée en prenant soin de ne pas endommager la structure externe et les parties mécaniques et électriques internes.

Ne pas superposer les unités

La température de stockage doit être comprise entre $-20+50^{\circ}\text{C}$

- La position des courroies de levage doit être vérifiée en fonction du modèle et des accessoires installés.

- Pendant le levage et la manutention contrôler que l'unité reste toujours horizontale.

